

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новобрянск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://sottoriva.nt-rt.ru> || svq@nt-rt.ru

Запчасти

Название оборудование
Редуктор SOTTORIVA для QUASAR 38062151
Соленоид SOTTORIVA для QUASAR 38061497
Лента SOTTORIVA тестоделителя SVP 36000183
Таймер SOTTORIVA для QUASAR 4060 38061911
Мешок тканевый SOTTORIVA для SF 36008005
Тэн SOTTORIVA для CLQ 38060854
Тэн SOTTORIVA для DE LUXE SOT53/38061237
Датчик регулятора уровня SOTTORIVA 38061811
Мотор SOTTORIVA для SVP08 22000109
Шайба SOTTORIVA 30610717
Блок вариатора SOTTORIVA 32200881
Лампа SOTTORIVA рабочей камеры PRR3438060175
Лента SOTTORIVA формовочная 36000750
Лента SOTTORIVA формовочная для FB 36000749
Лампа SOTTORIVA рабочей камеры галогеновая PRR 34/1/38060131
Тэн SOTTORIVA 38061813 4500вт
Тэн SOTTORIVA 676658 3750BT
Активатор термореле SOTTORIVA IMIT SOT88 38061632
Пластина формовочная SOTTORIVA сменная для SP/AR/30 38062794
Редуктор SOTTORIVA поворотного механизма PRR62

Название оборудование
Ручка двери SOTTORIVA DICTATOR 38061899
Панель SOTTORIVA правая для FB 32940300
Вал SOTTORIVA для C40/P 30460378
Ручка термостата SOTTORIVA 39960081/38062200
Уплотнение SOTTORIVA для шкафа QUASAR 10 метров 38061201
Потенциометр SOTTORIVA 38062233
Амортизатор SOTTORIVA для SP/AR 38062085
Датчик температуры SOTTORIVA внутренний 38062275
Блок SOTTORIVA контроля влажности HC10 38061286
Блок SOTTORIVA контроля температуры TC10 38061287

Спираль тестомеса SOTTORIVA VELA30 33920035/33920047
Втулка SOTTORIVA для SP/AR 18064015
Втулка SOTTORIVA для SP/AR 18064030
Клапан SOTTORIVA для SA130 24000080
Цилиндр SOTTORIVA для SA130 24002036
Крюк SOTTORIVA для SA130 32620013/32620025
Крепление SOTTORIVA для SA130 32200412/32201376
Ниппель SOTTORIVA для SA130 24021000
Двигатель SOTTORIVA для PRIMA 22000844/22001109
Термокерн SOTTORIVA для MODUL 38062065

Название оборудование
Плата SOTTORIVA для MODUL 38062010
Панель SOTTORIVA для MODUL 38062121
Панель SOTTORIVA для VELA 35200199
Панель SOTTORIVA верхняя для VELA 45 32910705
Таймер SOTTORIVA двойной для VELA 20034053
Двигатель SOTTORIVA для PRIMA 22000843
Джойстик SOTTORIVA для SBS
Датчик SOTTORIVA для тестомеса EVO 20064003
Ремень SOTTORIVA для SP AR TAV.3-18
Кожух SOTTORIVA для SP AR TAV.3-5-6
Скребок SOTTORIVA верхний для FB 32140007
Скребок SOTTORIVA нижний для FB 32140006
Гайка SOTTORIVA для MODUL 26001046
Гайка SOTTORIVA M6X16 для MODUL 26001765
Пружина SOTTORIVA для MODUL 38061178
Таймер SOTTORIVA для миксера SA130/1 20034002
Термостат SOTTORIVA аналоговый для MODUL
Шкив SOTTORIVA 24050159
Цепь SOTTORIVA 36050127
Цепь SOTTORIVA 36050121

Название оборудование

Шестерня SOTTORIVA 31460001
Шестерня SOTTORIVA 31460000
Втулка SOTTORIVA 30610086
Амортизатор SOTTORIVA SUSPA 16/02 24004187
Система поршневая SOTTORIVA в сборе для SVP1/R
Матрица SOTTORIVA для SPAR/1-V30 38062080
Датчик герконовый SOTTORIVA 84000200
Комплект смесителя SOTTORIVA 38062295
Таймер SOTTORIVA для SPIRA 20034015
Выключатель концевой SOTTORIVA для QUASAR TOP 60X80 PRR25
Таймер SOTTORIVA для QUASAR TOP 60X80 38062586
Реле SOTTORIVA для QUASAR TOP 60X80 PRR61
Реле ответное SOTTORIVA для QUASAR TOP 60X80 PRR98
Мотор-редуктор SOTTORIVA для QUASAR 38062264
Панель SOTTORIVA левая для FB 32940505
Кнопка SOTTORIVA красная 38062281
Кнопка SOTTORIVA черная 38060859
Переключатель SOTTORIVA 38062283
Терморегулятор SOTTORIVA 38061703
Таймер SOTTORIVA 38060213

Название оборудование
Мотор-редуктор SOTTORIVA для QUASAR 38062353
Тэн SOTTORIVA для QUASAR 38061501
Плафон SOTTORIVA 38062276
Комплект SOTTORIVA смесителя 38061672
Мотор вентилятор SOTTORIVA 38062328
Лампа SOTTORIVA для MODUL 38062277
Стекло SOTTORIVA для MODUL 38062092
Панель управления SOTTORIVA с пзу PD1 38061200
Защелка SOTTORIVA для SBS 38062302
Выключатель SOTTORIVA 20037008
Подставка таймера SOTTORIVA 20009047

Вентилятор SOTTORIVA ATR72 38061764 в сборе
Набор SOTTORIVA предохранителей SOT75
Ремень SOTTORIVA тестомеса VELA60G 24055218
Ремень SOTTORIVA тестомеса VELA60G 24055223
Ремень SOTTORIVA тестомеса VELA60G 24055242
Плата SOTTORIVA для QUASAR 4060 38061796
Спираль SOTTORIVA 33920046
Вал SOTTORIVA 33200342
Втулка SOTTORIVA 30611216

Название оборудование
Шайба SOTTORIVA 30600716
Плата управления SOTTORIVA для MODUL 38062236
Ролик SOTTORIVA 38062643
Двигатель SOTTORIVA для QUASAR COMPACT 4676 E TOP 38062432
Термопара SOTTORIVA 38062497
Датчик влажности SOTTORIVA 38062180
Трубка высокого давления SOTTORIVA L-450 24002000
Трубка высокого давления SOTTORIVA L-680 24002007
Трубка высокого давления SOTTORIVA L-750 24002079
Трубка высокого давления SOTTORIVA L-850 24002008
Таймер двойной SOTTORIVA для TWIST130 20034052
Колесо SOTTORIVA тележки с опорой D80 38061754
Контактор SOTTORIVA для QUASAR 20009093
Плата управления SOTTORIVA для QUASAR 38061484
Реле SOTTORIVA для QUASAR 20009076
Фильтр SOTTORIVA для MDM 38061867
Соленоид SOTTORIVA с катушкой для MDM 38062187
Выключатель SOTTORIVA 20061028
Штифт SOTTORIVA 30010152
Поддержка SOTTORIVA вращающаяся 24070051

Название оборудование
Блок SOTTORIVA контактный 20043100

Блок SOTTORIVA контактный 20043101
Кнопка SOTTORIVA зеленая 20043119
Кнопка SOTTORIVA зеленая 20043120
Кнопка SOTTORIVA красная 20043124
Кнопка SOTTORIVA 20043134
Переключатель SOTTORIVA 2004607
Выключатель SOTTORIVA концевой 20061014
Выключатель SOTTORIVA 20061029
Карта SOTTORIVA электронная 20096009
Втулка SOTTORIVA 30620220
Втулка SOTTORIVA поддержки 30630050
Соединение SOTTORIVA шаровое 24030013
Блок SOTTORIVA контактный 20043103
Кнопка SOTTORIVA 20043135
Ремень SOTTORIVA 24055291
Планка SOTTORIVA 35170035
Плата SOTTORIVA для QUASAR 4060 38061797
Клапан SOTTORIVA электромагнитный 38062891
Блок управления SOTTORIVA 38062783

Название оборудования
Мотор SOTTORIVA для QUASAR 38061553
Разъем SOTTORIVA 20084005
Разъем SOTTORIVA 20084006
Ремень SOTTORIVA 24055136
Ремень SOTTORIVA 24055325
Стекло SOTTORIVA для MODUL 58060008
Наклейка кнопки SOTTORIVA 35200090
Блок светодиодов SOTTORIVA зеленый 20043105
Блок светодиодов SOTTORIVA белый 20043104
Переключатель SOTTORIVA фикс. 3 поз. 20046032
Кнопка SOTTORIVA зеленая 20043118
Блок контактный SOTTORIVA 20043102
Лампа SOTTORIVA индикации белая 20049033
Крышка SOTTORIVA для VELA 32930547

Выключатель SOTTORIVA 38061838
Выключатель SOTTORIVA 38061827
Вентилятор SOTTORIVA 38062095
Датчик температуры SOTTORIVA 38061790
Джойстик SOTTORIVA 38062478
Контакты SOTTORIVA 38062479

Название оборудование
Плата SOTTORIVA управления 38061923
Панель управления SOTTORIVA 38061800
Матрица SOTTORIVA 38061858
Ручка двери SOTTORIVA для CLQ 38060562
Вал SOTTORIVA 30030408
Плата SOTTORIVA для SP AR 38062421
Скребок дежи SOTTORIVA пластик 32130039
Уплотнение SOTTORIVA нижнее 38062125
Матрица SOTTORIVA для SP AR 382678
Двигатель SOTTORIVA для IBT 22000682
Термопара SOTTORIVA для MODUL 38062237
Стойка SOTTORIVA подъемного механизма 24002037
Матрица SOTTORIVA для SP AR 38061828
Узел редуктора SOTTORIVA для EVO 38850855
Переключатель SOTTORIVA для EVO 20037040
Подшипник SOTTORIVA для EVO 24006047
Подшипник SOTTORIVA для EVO 24006089
Подшипник SOTTORIVA для EVO 24006148
Кольцо уплотнительное SOTTORIVA для EVO 24024093
Проставка SOTTORIVA для EVO 30610291

Название оборудование
Кольцо уплотнительное SOTTORIVA для EVO 24024021
Кольцо уплотнительное SOTTORIVA для EVO 24024019
Крышка SOTTORIVA для EVO 31020067
Винт червячный SOTTORIVA для EVO 31630010
Выключатель SOTTORIVA главный для FB

20012122+20012123+20028066
Тэн SOTTORIVA для MOD C 38061954
Колесо с подшипником SOTTORIVA для EVO 24065014
Контакт штыревой SOTTORIVA для EVO 39012154
Фитинг SOTTORIVA 90 град. для EVO 24024267
Палец плунжера SOTTORIVA для EVO 30020852
Проставка внутренняя SOTTORIVA для EVO 30611055
Соединение шаровое SOTTORIVA для EVO 24030041
Накладка сенсорная панели SOTTORIVA для MODUL 38062863
Амортизатор SOTTORIVA 24004188
Выключатель SOTTORIVA главный в сборе 20037043
Цепь SOTTORIVA 1М 14005010
Звено цепи SOTTORIVA 24035012
Звено цепи SOTTORIVA ложное 24035013
Скребок SOTTORIVA 38061647
Датчик SOTTORIVA 20064017

Название оборудование
Амортизатор SOTTORIVA 24004085
Венчик миксера SOTTORIVA MPL 4MM 38062313
Тэн SOTTORIVA 38062476
Лампа в сборе SOTTORIVA с плафоном 38062245
Лопатка SOTTORIVA 288X165X40 33920039
Крепление SOTTORIVA лопатки и крюка DM43X72 30010142
Вентилятор SOTTORIVA 38062218
Мотор SOTTORIVA 38062656
Тэн SOTTORIVA для QUASAR 38061614
Пластина формовочная SOTTORIVA GR.100-260 для SP AR
Трансформатор SOTTORIVA для SA130 20000102
Термостат SOTTORIVA 0-210 град для C1 38061114
Скребок SOTTORIVA боковой для C1
Скребок SOTTORIVA нижний для C1
Емкость SOTTORIVA для тэна

Уплотнение тэна SOTTORIVA 58060131
Тэн SOTTORIVA 38061170
Клапан SOTTORIVA 38062455
Ролик SOTTORIVA 24065016
Комплект SOTTORIVA ремней 16ШТ 36001205

Название оборудование
Вентилятор SOTTORIVA 102X102X25 38062918+38062919
Переключатель SOTTORIVA черный 38062239
Кожух SOTTORIVA переключателя 38062253
Кнопка SOTTORIVA белая 38062286
Кнопка SOTTORIVA оранжевая
Стойка SOTTORIVA для QUASAR 60X80
Кронштейн SOTTORIVA 38062809
Магнитоуловитель SOTTORIVA для SF
Счётчик воды SOTTORIVA внешний 38061581

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://sottoriva.nt-rt.ru> || svq@nt-rt.ru